# Réglages / Utilisation du levier de décroché HL10

Commutateur de réglage de la hauteur du levier
(Toujours régler la hauteur minimale nécessaire)

Prise pour la connexion d'un témoin lumineux supplémentaire (Busy-Light)

Un microphone supplémentaire (compris dans la livraison) peut être relié à cette prise. Ce microphone est nécessaire lorsque le signal sonore du téléphone ne se trouve pas du même côté que le levier de décroché. Le levier de décroché possède un microphone intégré.

Comme ce levier de décroché s'adapte à tous types d'appareils mais ne convient pas de manière optimale à chaque appareil final, une bande velcro est jointe à l'emballage. Cette bande velcro est nécessaire car, pour certains téléphones, le combiné tombe en le décrochant. Pour certains téléphones présents sur le marché, le contact à fourches (magnétique/optique) se trouve en bas, près du microphone du combiné. Pour ces téléphones, la bande velcro sera également à utiliser. Vous trouverez des croquis dans le mode d'emploi du levier de décroché.